

Diamant-Politur (4 Körnungen)

Bestehend aus:

- 4 Kunststoffspritzen mit
5 g Inhalt –
je 1 x 3 / 5 / 10 und 15 µ
- 1 Kunststoffspritze leer für
Verdünnungsöl (für besonders
feine Polituren)
- 1 Filzpolierstab
- 1 Feinleder-Poliertuch
- In stabilem Aufbewahrungskarton



für professionelle Ansprüche



- Hochfeine Diamantpaste, mit gleichmäßiger Korngrösse gewährleistet gleichmäßigen und daher sehr genauen Oberflächenabrieb bei gleichzeitig sparsamem Verbrauch.
- Alkohol-Wasser-löslich.
- Zum hochpräzisen Abrieb und zur Hochglanz-Politur von Oberflächen unterschiedlicher Materialien wie: Stahl, Edelmetalle, Glas, Keramik, besonders harte Kunststoffe, u.ä.
- Zur Anwendung in der Feinmechanik, Elektronik, Schmuckherstellung, Optik, Zahntechnik etc.

- Neben der manuellen Bearbeitung mit Filzpolierstab oder Feinleder-Poliertuch ist die Paste auch zusammen mit Filzpolier-Einsätzen (mit 2,35 mm Schaft) verwendbar. Dabei empfehlen wir eine Drehzahl bis zu 10.000 upm
- **für Kinder unzugänglich aufbewahren**

Wichtige Hinweise zur Lagerung und Aufbewahrung:

- **Unbedingt direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Lagerung bei Temperaturen zwischen 8° - 18° C**
- **Ungeöffnet haltbar bis zu 6 Monaten – Kaufdatum beachten!**
- **Haltbarkeit nach dem Öffnen etwa ein Monat.**

